

Instrucciones luces solares

El panel solar debe mantenerse encendido para que se cargue con el sol.

Método de instalación



- 1 Presione el interruptor ON/OFF antes de cargar.
- 2 Presione el interruptor del panel solar para que las luces se enciendan por la noche y se apaguen durante el día automáticamente.
- 3 Para probar que las luces funcionen correctamente, cubre la parte frontal del panel solar y presione el interruptor ON/OFF. Si brillan, el mecanismo funciona.
- 4 Los paneles solares deben instalarse en un lugar donde reciban gran cantidad de luz solar.
- 5 El modo intermitente es más eficiente y duradero.
- 6 Asegúrese de que el panel solar está orientado hacia el sol un mínimo de 6 horas.
- 7 Los paneles solares también recogen energía en días nublados, lluviosos o nevados, pero afectará al nivel de carga. Por ejemplo, los días nublados la carga durará 3 horas aproximadamente, mientras que los días lluviosos o nevados la carga durará 1 o 2 horas.